



## IMU614E-P-CAN 测试底板使用说明书

### 一、实物示意图



### 二、接口示意图



**1、 接口 A:**

- 接口类型: CAN 通信;
- 供电电压 5V;

名称	描述
GD	电源地
CH	CAN BUS
CL	
5V	5V 电源输入

**2、 接口 B:**

- 接口类型: CAN 通信;
- 供电电压 5V;

名称	描述
GD	电源地
CH	CAN BUS
CL	
5V	5V 电源输入

注: 接口 A 和接口 B 不能同时使用。

### 三、底板尺寸图

